

Как выбрать каннелюрный плинтус?

В чистых помещениях – детских садах, школах, больницах - есть необходимость в частом проведении влажной уборки. Чтобы интерьер соответствовал требованиям СанПин, подрядчики выполняют заведение линолеума на стену с помощью [каннелюрного плинтуса](#). Напольное покрытие укладывают на загнутый по радиусу плинтус, таким образом, образуется бесшовное покрытие. На таком полу меньше скапливается грязь и пыль. Укладка и нарезка линолеума под каннелюрный плинтус, приклеивание изделия требует профессионального подхода и аккуратности, поэтому перед тем, как приступить к отделке, прочитайте [инструкцию по монтажу](#).

При выборе каннелюрного плинтуса следует руководствоваться проектным решением интерьера, предоставленным главным архитектором проекта. Но не всегда в проекте специалисты учитывают важные параметры, с которым придется столкнуться бригаде на месте – особенность материала напольного покрытия, наличие колонн в интерьере. Также реалии работы с муниципальными объектами предполагают жесткие сроки сдачи объекта – иногда отделку нужно выполнить как можно скорее. Как выбрать каннелюрный плинтус и учесть все нюансы работы бригады?

Колонны и округлые стены

Если есть округлые формы в интерьере, вам подойдет каннелюрный плинтус из мягкого ПВХ. Такие изделия легко монтируются в подобных помещениях.

Выбирайте комбинированный мягкий каннелюрный плинтус [TKM25](#) или пару [TK25](#) \ [TK40](#) + мягкую кромку [MA32](#), если хотите завести линолеум выше или ниже 10 см от пола.

Толщина линолеума

Для толстого, т.н. коммерческого линолеума, нужна большая толщина кромки (7 мм) и больший радиус каннелюрного профиля (40 мм). Вам подойдет пара кромка [ПК50](#) + каннелюрный профиль [TK40](#).

Материал линолеума

Если вы планируете использовать натуральный линолеум в помещении, который легко трескается в сгибах, используйте каннелюрный профиль [TK40](#) – с большим радиусом – и выбирайте кромку для линолеума в соответствии с толщиной напольного покрытия ([LA32/ПК50](#)).

Скорость монтажа

Проще всего произвести монтаж комбинированного профиля [10883](#).

В нем кромка уже соединена с основанием, а жесткий каркас позволяет не придерживать изделие во время схватывания клея. Такой материал подходит только для помещений прямоугольной формы. Разумным решением для ГАПа будет сразу включить необходимое изделие в проект. Для этого воспользуйтесь [BIM-каталогом](#) каннелюрных плинтусов Первого Профильного Завода.